EINBAUHINWEISE

Vor der Fahrwerksmontage ist folgendes in jedem Fall zu beachten:

- **Das Gutachten muss mit den technischen Daten des Fahrzeugs übereinstimmen (VA- und HA-Last, Leistungsbereich, Fahrzeug Typ Nr. und ABE EG Nr.).**
- **Die Fahrwerkskomponenten müssen mit dem Gutachten übereinstimmen (Feder - und Federbeinkennzeichnung).**

Bei der Entwicklung von ST Fahrwerken wird auf eine möglichst einfache Handhabung geachtet. Sofern dies nachfolgend nicht abweichend beschrieben ist, werden alle Fahrwerkselemente gemäß den Richtlinien der Fahrzeughersteller aus- und eingebaut. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before you start installation work, please read the following carefully:

- **Ensure that the certificate matches the vehicle specifications (front and rear axle weights vehicle identification number (VIN)) etc...**
- **The suspension components must match the suspensions application specifications (springs and shock/struts identification numbers).**

ST coilovers are designed for easy installation. If not otherwise stipulated in these instructions, all suspension components are installed and removed in accordance with the manufacturer's specifications for installing and removing standard springs and damper components. At the time of printing all instructions and specifications are correct.

Vorderachse/ Front axle:

Stützlager und Feder nach Herstellerrichtlinien demontieren.

Dismantle the top mount and the spring according to manufacturers instructions.

Original Anschlagelement gegen das mitgelieferte Anschlagelement Art. Nr. 65210619 austauschen.
Das Original Anschlagelement wird nicht mehr benötigt.

Dismantle the standard bump stop an install the supplied bump stop part. no. 68510619. The original bump stop is no longer required.



Original Stauschutz wieder montieren.

Reinstall the original dust protection.

Die Montagehinweise zum Einbau des Federbeines in das Fahrzeug, sowie die Anzugsdrehmomente der Federbeinbefestigung, entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.

The strut unit has to be installed according to manufacturers instructions settings regarding tightening torque and fixing specifications.

 © KWautomotive GmbH

Hinterachse/ Rear axle:

Stützlager nach Herstellerrichtlinien demontieren.

Dismantle the top mount according to manufacturers instructions.



Original Anschlagelement gegen das mitgelieferte Anschlagelement Art. Nr. 65210025 austauschen.
Das Original Anschlagelement wird nicht mehr benötigt.

Dismantle the standard bump stop an install the supplied bump stop part. no. 65210025. The original bump stop is no longer required.

Original Stauschutz wieder montieren.

Reinstall the original dust protection.



Die Montagehinweise zum Einbau des Dämpfers in das Fahrzeug, sowie die Anzugsdrehmomente der Befestigung, entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.

The damper unit has to be installed according to manufacturers instructions settings regarding tightening torque and fixing specifications.

 © KWautomotive GmbH