ST SUSPENSIONS

Einbauhinweise
Installation Instructions



engineered by KW

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	652 10 042	Erstellt am/ Date	17.02.2015

EINBAUHINWEISE

Vor der Fahrwerksmontage ist folgendes in jedem Fall zu beachten:

- **Das Gutachten muss mit den technischen Daten des Fahrzeugs übereinstimmen (VA- und HA-Last, Leistungsbereich, Fahrzeug Typ Nr. und ABE EG Nr.).**
- **Die Fahrwerkskomponenten müssen mit dem Gutachten übereinstimmen (Feder - und Federbeinkennzeichnung).**

Bei der Entwicklung von ST Fahrwerken wird auf eine möglichst einfache Handhabung geachtet. Sofern dies nachfolgend nicht abweichend beschrieben ist, werden alle Fahrwerkselemente gemäß den Richtlinien der Fahrzeughersteller aus- und eingebaut. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before you start installation work, please read the following carefully:

- **Ensure that the TUEV certificate matches the vehicle specifications (front and rear axle weights vehicle identification number (VIN)) etc...**
- **The suspension components must match the suspensions application specifications (springs and shock/struts identification numbers).**

ST coilovers are designed for easy installation. If not otherwise stipulated in these instructions, all suspension components are installed and removed in accordance with the manufacturer's specifications for installing and removing standard springs and damper components. At the time of printing all instructions and specifications are correct.

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	652 10 042	Erstellt am/ Date	17.02.2015

Hinterachse
Rear axle:

Allgemeine Montagehinweise:

1. Die Montagehinweise zum Einbau und Ausbau der Originalfeder des Fahrzeugs, entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers. Einbaulage der Originalfeder beachten. / *Please install and dismantle the original spring to manufacturers recommended settings. Pay attention the installation situation of the original spring.*
2. Wir empfehlen dringend, die Fahrwerksmontage nur auf geeigneten und geprüften Hebebühnen durchzuführen. / *We recommend the use of a vehicle hoist or lift when installing the suspension.*
3. **Achtung!** Falls das Fahrzeug mit Höhensensoren ausgestattet ist (Niveauregulierung, Scheinwerferhöhenverstellung) sollten die Sensoren vor dem Ausbau der Federn bzw. Stoßdämpfer demontiert werden, da diese sonst beschädigt werden können. / ***Caution:*** *If the vehicle is equipped with ride height sensors, they should be removed before removal of struts or dampers, otherwise damage may occur.*
4. Den Adpater (wie im Bild zu sehen) einsetzen. / *Insert the adapter (as see on the picture).*



Den Adapter oben zwischen Federunterlage **und** Karosserie montiert. Die Original Gummiunterlage entfällt.

*Mount the adapter on the top between original spring support **and** the chassis. The original rubber pad is not required.*